

Инструкция по подключению Wi-Fi модуля HDN/WFN через кабель соединительный НСС-НІ





Таблица совместимости моделей

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
|  Electrolux | Loft DC | EACS/I-07HAL/N8/in EACS/I-09HAL/N8/in EACS/I-12HAL/N8/in | EACS/I-18HAL/N8/in EACS/I-24HAL/N8/in |
|  | Platinum Black | | BSPI/in-10HN8/BL/EU BSPI/in-13HN8/BL/EU |



**Внимание! Перед установкой управляющего модуля
отключите кондиционер от сети электропитания!**





Поднимите переднюю панель внутреннего блока вверх




**Открутите крепежный винт и снимите
защитную крышку клеммной колодки**



Найдите провод с черным разъемом и подключите к нему соединительный кабель НСС-Н!



**В USB разъем соединительного кабеля вставьте
управляющий модуль НОММУН**



Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке и разместите управляющий модуль в пространстве под передней панелью



**Закройте переднюю панель внутреннего блока.
Установка завершена.**

