



# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Биокамин  
Royal Thermo RTBFP-F700SB Siberia

Артикул: RTBFP-F700SB

<https://www.royal-hermo.ru>

<https://www.rusklimat.ru>

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед монтажом биокамина (БК) необходимо ознакомиться с требованиями по безопасности.**

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Устанавливать БК, нарушая национальные и местные правовые нормы
- Встраивать БК в конструкции из горючих материалов
- Устанавливать БК на расстоянии менее 1 м от легковоспламеняющихся объектов
- Устанавливать БК вблизи вентиляторов и в помещениях со сквозняками
- Устанавливать БК вблизи источников влаги
- Устанавливать БК в помещениях, не имеющих системы вентиляции
- Устанавливать БК во взрывоопасных помещениях
- Устанавливать БК в помещениях, имеющих размеры меньше рекомендованных
- Устанавливать БК в помещениях с температурой воздуха ниже 10°C или выше 30°C
- Устанавливать БК вне стационарного помещения, т.е. на улице или в любых передвижных сооружениях и транспорте
- Устанавливать БК с отклонением от горизонтали более 2 мм
- Заправлять горящий или неостывший БК
- Оставлять без присмотра работающий БК
- Закрывать работающий БК
- Класть декоративные дрова в огонь

### **НЕОБХОДИМО:**

- Устанавливать БК в месте, обеспечивающем свободный доступ к нему
- Обязательно иметь в непосредственной близости углекислотные или порошковые огнетушители
- Предотвратить нахождение вблизи БК детей и домашних животных

### **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- Располагать ближе 1 метра от БК предметы интерьера и бытовую технику, во избежание их порчи и выхода из строя

### **ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ**


В процессе работы биокамина происходит горение паров биотоплива с выделением большого количества тепла (конвекция и инфракрасное излучение) и расходуется кислород из воздуха. Поэтому для безопасной эксплуатации необходимо устанавливать биокамин в помещении достаточного размера, имеющем систему вентиляции.

Рекомендуемые размеры помещения:

для Биокамина Royal Thermo RTBFP-F700SB Siberia - не менее 12 кв.м

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### Установка




Подготовленная в стене ниша должна быть изготовлена из негорючих материалов: гипсокартон, кирпич, бетон, пеноблоки.

Не монтируйте биокамин в зоне прокладки электрических и слаботочных кабелей, газовых труб!


При изготовлении ниши необходимо произвести теплоизоляцию негорючими материалами, если рядом находятся изделия из мебели, пластика и других горючих материалов.



Не требует наличия дымохода или вытяжки



Не наливать топливо выше уровня решетки!



Необходимо иметь в доступности средства тушения огня




Не заливать топливо в горящий камин!

## ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД

Напольный биокамин является предметом интерьера и предназначен для использования внутри помещений. В биокамине реализован процесс горения паров биотоплива.

Биокамин представляет собой сборную конструкцию и состоит из корпуса, двух стеклянных экранов и топливного блока. Корпус биокамина изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью. Детали топливного блока, контактирующие с биотопливом, изготовлены из нержавеющей стали. Топливный блок биокамина имеет встроенный пламегаситель. К корпусу с помощью декоративных болтов крепятся экраны из закаленного стекла. Биокамин декорируется камнями и дровами.

**Запрещается класть декоративные дрова в огонь!**



Вид камина - напольный

Цвет - черный

Тип управления - ручной

Пламегаситель - накладной

Длина линии огня (мм) - 250

Объем ТБ (л) - 0.48

Расход топлива (л/час) - 0.16

Время горения (час) - 3

Тепловая мощность (кВт/ч) - 1.16


Вес (без упаковки, кг) - 25

Размеры изделия (ВхШхГ, мм) - 550x700x254

Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) - 12


## СБОРКА

1. Сборку биокамина необходимо производить на ровной поверхности.
2. Освободите части биокамина от упаковки.
3. С помощью декоративных болтов прикрепите стеклянные экраны к корпусу биокамина.
4. Поставьте биокамин на пол.
5. Уложите декоративные дрова в нижнюю часть биокамина
6. Уложите декоративные камни
7. Установите топливный блок в вырез в корпусе.



- 1 - Корпус биокамина
- 2 - Топливный блок
- 3 - Декоративный болт
- 4 - Стеклянный экран

## РАЗМЕРЫ БИОКАМИНА



## РОЗЖИГ И ТУШЕНИЕ БИОКАМИНА

Перед использованием биокамина необходимо ознакомиться с требованиями безопасности.

### Подготовка биокамина

1. С помощью кочерги открыть заслонку топливного блока.
2. В вырез топливного блока равномерно залить необходимое количество биотоплива.
3. С помощью салфетки удалить топливо, попавшее на верхнюю панель.

### Максимальный заправочный объем топлива

- для Биокамина Royal Thermo RTBFP-F700SB Siberia = 0,48 л  
Уровень топлива не должен быть выше сетки.

### Розжиг биокамина

1. Полностью открыть заслонку топливного блока.
2. Поджечь пары биотоплива, используя специальную зажигалку или каминные спички

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте для розжига биокамина обычные зажигалки или обычные спички! Это небезопасно и может привести к ожогам.

### Тушение биокамина

С помощью кочерги энергичным движением закройте заслонку топливного блока.

Если огонь не погас, то нужно оставить заслонку в закрытом положении на 10 - 15 мин. После этого резко открыть и закрыть заслонку пламегасителя.

### ВНИМАНИЕ!

Повторную заправку биотопливом можно производить только после охлаждения биокамина.

## УХОД ЗА БИОКАМИНОМ

При эксплуатации биокамина не требуется специальное техническое обслуживание.

Биокамин следует содержать в чистоте, избегать попадания в зону горения посторонних предметов.

Не допускайте механических повреждений биокамина.

Протирать биокамин можно мягкой сухой салфеткой, или смоченной неагрессивной чистящей жидкостью.