



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обогреватели электрические бытовые конвекционного типа
ECH/AS2-1000 MR, ECH/AS2-1500 MR, ECH/AS2-2000 MR.



Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

Общий вид устройства



Рис. 1

1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционные входные отверстия.
4. Комплект шасси с роликами.

Блок управления




Рис. 2

1. Минимальная температура (min)
2. Регулятор температуры
3. Максимальная температура (max)
4. Полная мощность
5. Включение / выключение
6. Половинная мощность



- Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид поломок, как негарантийный случай.)
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Убедитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов.
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами указанными на корпусе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте www.home-comfort.com).
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.

Подробнее о дополнительных режимах работы и опциях вы можете узнать на сайте www.home-comfort.com

- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед тем, как включить обогреватель конвекционного типа, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезнет после начала работы конвектора.
- Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку включения/выключения на блок управления прибора в режим или (половинная или полная мощность нагрева), поверните ручку регулятора термостата на верхней панели вправо, чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, поверните ручку регулятора термостата вправо до максимального значения.

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулятора термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.



Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 °C до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2-3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка

Конвектор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемещало максимальный объем воздуха. Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не должны соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ, прибор должен находиться вне зоны попадания брызг воды. Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Не располагать за занавесками, дверьми, под отверстием в стене или вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, поверхностях, у мебели и т. д. (рис. 3).




Рис. 3

Настенная установка прибора:

- освободить настенный кронштейн от конвектора, необходимо следующим образом: нажмите на защелки и потяните кронштейн на себя нажав вниз на две защелки (рис. 4). Во время монтажа желательно использовать защитные перчатки;
- использовать кронштейн, в качестве маркировки установочных размеров, приложив его к стене;

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия; Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

Ф.И.О. покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Код заказа: _____

Дата ремонта: _____

Сервис-центр: _____

Мастер: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Код заказа: _____

Дата ремонта: _____

Сервис-центр: _____

Мастер: _____

- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его;
- закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 5):
 - наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора
- при помощи специальных отверстий, расположенных
- в нижней части конвектора (рис. 5, а);
 - наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне (рис. 5, б);
 - закрутите фиксирующие винты в защелки на кронштейне.




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

Напольная установка прибора

- Прибор может быть поставлен на специальные шасси для свободного перемещения по комнате.
- Крепление комплекта опорных шасси осуществляется следующим образом:
- перевернуть конвектор нижней частью вверх (рис. 7);
 - взять одну из опорных шасси с роликами;
 - приложить планку опорной шасси к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегла плотно к корпусу конвектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовое отверстие должно совпадать (рис. 8);
 - закрепить опорные шасси с помощью пластиковых полуоборотных креплений, входящих в комплектацию.




Рис. 7




Рис. 8

Принципиальная электрическая схема (рис. 9)




Рис. 9. L/N – фаза/нейтраль

Уход

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить конвектор из электросети и убедиться, что он остыл. Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пемоющие средства и растворители. Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две защелки (рис. 4) на задней стенке обогревателя и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен. После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении:

а) для работы конвектора: от -25 до +30°С, влажность от 40 до 90%;
 б) для хранения конвектора: от -20 до +80°С, влажность от 40 до 90%.

Поиск неисправностей

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Отсутствует электропитание. 2) Конвектор находится в режиме ожидания. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата	1) Установите надежное соединение. 2) Переведите конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора.
Запах горелой пыли при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора.

Если после всех попыток устранить неполадки, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

Технические характеристики

Модель	ECH/AS2-1000 MR	ECH/AS2-1500 MR	ECH/AS2-2000 MR
Мощность обогрева, Вт	500/1000	750/1500	1000/2000
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,5/1	0,75/1,5	1/2
Номинальное напряжение, В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP 24	IP 24	IP 24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м² *	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	480×413×139	640×413×139	800×413×139
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	528×445×150	688×445×150	848×445×150
Вес нетто, кг	3,12	4,16	5,2
Вес брутто, кг	4,07	5,43	6,63

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Комплектация

- Обогреватель (конвектор) - 1 шт.
- Настенный монтажный кронштейн - 1 шт.
- Пластиковые полуоборотные крепления - 2 шт.
- Комплект шасси с колесиками - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон в инструкции.



В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели. Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантия - 3 года.
 Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
 месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
 Товар соответствует требованиям:
 TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 TP EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: «Гуандон БИГ Климатик Мануфактуре Ко., ЛТД Нантоу Бранч», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. Импортёр: TOO «HEVECO Construction», Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Туркисбийский район, ул. Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
 В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
 Electrolux – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).
 Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
 Сделано в Китае.



2024/1

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества
 Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
 В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.
 Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия
 Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание куленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).
 По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона
 Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
 В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.
 Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
 Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии
 Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделие, купленные на этих территориях.
 Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переезда или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.
 Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.
 Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:
 Серийный номер:
 Дата покупки:
 Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации,
 производившей пуск
 в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:
 Серийный номер:
 Дата покупки:
 Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации,
 производившей пуск
 в эксплуатацию



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

Электр тұрмыстық конвекциялық типті жылытқыш
ECH/AS2-1000 MR, ECH/AS2-1500 MR, ECH/AS2-2000 MR.



Құрылғыны қолданар алдында алдыңғы панельден түрлі-түсті жапсырмаларды алып тастау керек. Жылытқышты алғаш қосқан кезде қыздыру элементтеріндегі майдың жануына байланысты төн түтін ісі пайда болуы мүмкін. Орнатпас бұрын жылытқышты жақсы желдетелігін жерде 10-20 минутқа қосу ұсынылады.

Құрылғының мақсаты

Конвективті типтегі электр жылытқышы кез-келген типтегі бөлмелерді жылытуға арналған тұрмыстық электр жылытқышы.

Құрылғының жалпы көрінісі



Сурет. 1

1. Басқару блогы.
2. Желдеткіш саңылаулар.
3. Желдеткіш саңылаулар.
4. Роликті шасси жинағы.

Басқару блогының құрылымы



Сурет. 2

1. Ең төменгі температура (мин)
2. Температура реттегіші
3. Максималды температура (макс)
4. Толық қуат
5. Қосу/өшіру
6. Жартылай қуат



- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның үстіне жаппаңыз. Киімдерді немесе басқа маталарды немесе материалдарды кептірмеңіз, себебі олар оның қыздыруына немесе сізге және/немесе мүлкіңізге аяқталмайтын зиян келтіруі мүмкін. (Нәзор аударыңыз! Өндіруші бұзылу-дыңбұл түрін кепілдіксіз жағдай ретінде қарастырады.)
- Кез-келген электр құрылғысы бақылауда болуы керек, әсіресе оның жанында балалар болса. Балалардың құрылғыны қолдарымен ұстамауын мұқият қадағалаңыз.
- Құрылғы бөлшектеліп, ұзақ уақыт сақтау үшін қаптамаға салынбас бұрын, құрылғының Корпусы мен оның қыздыру элементі салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жанғыш немесе оңай Деформацияланатын заттардан алыс орналасуы керек.
- Құрылғыны сыртқы кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қалыпты жұмысы үшін электр желісіндегі кернеу деңгейі жеткілікті болуы керек, ал оның техникалық параметрлері құрылғының корпусында көрсетілген техникалық параметрлерге қатаң сәйкес болуы керек.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу үшін сізге жақын өндірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз және жөндеу (сервистік орталықтардың мекенжайлары кепілдік талонында немесе сайтта көрсетілген www.home-comfort.com).

- Құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз оны сіз пайдаланбаған кезде және оны жуар алдында.
- Аспап физикалық сенсорлық немесе ақыл-ой қабілетімен немесе өмірлік тәжірибесімен немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоспағанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың ақыл-сіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

Жұмысқа дайындық

- Құралды картон қаптамасынан абайлап алыңыз.
- Конвекциялық қыздырғышты қоспас бұрын, құрылғының өшірілгенін көз жеткізіңіз.
- Сіз оны бірінші рет қосқанда, конвектор жұмыс істей бастағаннан кейін жоғалатын кейбір иіс пайда болуы мүмкін.
- Монтаждау және орнату нұсқауларына сәйкес құрылғыны тұрақты күйде бекітіңіз.
- Электр желісінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін берілген жылытқышты және басқа да жоғары қуатты электр жабдықтарын бір уақытта қосу үшін бірдей электр розеткасын пайдалану ұсынылмайды.

Аспапты қосу

Ашаны розеткаға салыңыз, электр қуат индикаторы жанады және үнемі жапыл тұрады. Аспаптың басқару блогындағы қосу/өшіру батырмасын немесе режиміне қойыңыз (жартылай немесе толық жылыту қуаты), аспап жұмыс істей бастауы үшін жоғары панельдегі термостатты реттеу тұтқасын оңға бұраңыз, сонда сіз қажетті қыздыру температурасын таңдай аласыз.

Егер қоршаған ортаның температурасы орнатылғаннан төмен болса, конвектор жұмыс істей бастайды, егер қоршаған ортаның температурасы орнатылғаннан жоғары бола бастаса, аспап автоматты түрде сөніп, күту режиміне ауысады, содан кейін үй-жайдағы ауа температурасы төмендеген кезде қайта қосылады.

Температураны орнату

Қажетті жылыту температурасын орнату және үй-жайдағы ауа температурасын тұрақты ұстау үшін аспапты толық қуатқа қосыңыз, термостатты реттеу тұтқасын максималды мәнге дейін оңға бұраңыз. Бөлім температурасы сізге жағлы деңгейге жеткенде, термостатты реттеу тұтқасын шертуді естігенге бауы солға бұра бастаңыз. Осылайша, аспап сізге жағлы температураны есте сақтап, автоматты түрде қосылу және өшірілу арқылы сол температураны ұстайды.



Берілген мән үшін қосу/өшіру температуралары арасындағы айырмашылық бөлменің көлемі мен жылу оқшаулауына байланысты 0,1 °C-тан 3 °C-қа дейін болуы мүмкін. Аспапты жылдам суып кетуге бейім үлкен бөлмелерде пайдалану кезінде жылытқышты тиімді пайдалану үшін температураны қажетті температурадан 2-3 °C-қа жоғары қоюды ұсынамыз.


Қызып кетуден қорғау функциясы

Аспап температураның жоғары шегіне жеткенде іске қосылатын автоматты ажыратқышпен жабдықталған. Қызып кеткен жағдайда жылытқыш автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны орнату

Үсынылған орнату

Конвектор өндірілген жылу ауаның максималды көлемін араластыратын етіп орнатылады. Конвектор қолданыстағы ережелерге сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Коммутатор және басқа механизмдер ванна немесе душ қабылдап жатқан адамға, құрылғыға тиіп кетпеуі керек су шашатын жерлерден алыс болуы керек. Апат қауіпіне немесе құрылғының зақымдалуына байланысты ауа кірістерін немесе шығыстарын (тор-ларын) жабуға немесе тығиындауға қатаңтық салынады. Артына қоймаңыз перделер, есіктер, қабырадағы тесік астында немесе желдеткіш. Еденге, беттерге, жиһазға және т.б. орнатудың қашықтықтарын сақтаңыз (3-сурет).



Сурет. 3

Аспапты қабырғаға орнату:

- қабырға кронштейн конвектордан келесі ретпен босатыңыз: ысырма-ларды басып, екі ысырманы төмен басу арқылы кронштейнді өзіңізге қарай тартыңыз (4-сур.). Орнату кезінде қорғаныш қолғап қолданған жөн;
- кронштейнді қабырғаға жанастырып, оны орнату өлшемдерін белгілеу үшін пайдаланыңыз;
- кронштейннің көлденең орналасуын тексеріңіз, содан кейін тесіктерді белгілеп, бұрғылаңыз;
- кронштейнді қабырғаға қойыңыз және оны бекітіңіз;

сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану;
бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жарықтардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық, агрессивті заттардың, жоғары температураның, жоғары ылғалдылықтың/шандандудың, концентрацияланған булардың әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені бұйымның дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға іске қосу оған уәкілеттік берілмеген ұйымдармен/тұлғалармен жасалу;
бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;
егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса, табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т.б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. түсуі салдарынан туындаған ақаулар;
шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырығыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.
Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап;
сатып алынған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

Сатып алушы кепілдікті қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі;
Сатып алушының сатып алынған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/

наразылықтары жоқ.
Сатып алушы:
Қолы:
Күні

Ф.И.О. покупателя:

Мекенжайы:

Телефон:

Табірлық коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:

Ф.И.О. покупателя:

Мекенжайы:

Телефон:


Табірлық коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:


- аспапты кронштейнге келесідей бекіту керек (5-сур.);
- кронштейнге конвектордың төменгі бөлігінде орналасқан арнайы тесіктер арқылы конвектордың төменгі бөлігін кигізіңіз (5-сур., а);
- конвектордың жоғарғы бөлігін кронштейнге оны кронштейндегі ысырмалар арқылы бекітіп, кигізіңіз (5-сур., б);
- бекіткіш бұрандаларды кронштейндегі ысырмаларға бұраңыз




Сурет. 4

Құрылымы еденге орнату
Құрылымы арнайы шассиге қоюға болады (опция болып табылады) және бөлек жеткізіледі бөлмеде еркін қозғалуға арналған. Тірек шасси жинағын орнату келесідей жүзеге асырылады:


- конвекторды төңкеріңіз;
- роликтер/бар тірек шассилерінің бірін алыңыз;
- тірек шасси жолағын орнату орнына бекітіңіз
- конвектор жолақтың өңес бөлігін конвектор корпусына мықтап сәйкес келетін және оның артқы қабырғасына жақын арақаболуы үшін бұранда тесіксіз келуі керек (6-сурет).
- қаптамаға кіретін пластикалық қартылай бұрылмалы бекіткіштерді пайдаланып тірек шассин бекітіңіз.



Сурет. 5




Сурет. 7.



Сурет. 8.

Электр тізбегінің схемасы (Сурет. 9)



Сурет. 9. L/N – фаза/нейтрал

Қамқорлық

Конвектор ерекше күтімді қажет етпейді. Қызмет көрсету (техникалық қызмет көрсету) алдында конвекторды қуат көзінен өшіріп, оның суығанына көз жеткізу керек. Құрылымының корпусын мезгіл-мезгіл жұмсақшүберекпен немесе дымқыл жөкемен сүрту керек. Ешбір жағдайда абразивтерді көбіктіңуғыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз. Қабырғаға орнатылған жылытқыштардың артындағы кеңістікті тазалау өте оңай. Қыздырығыштарды жағындағы өкісісырманы (Сурет 4) төмен басып, қыздырығышты алға тартыңыз. Оны алып тастағаннан кейін, ол орнатылған қабырғаны жууға болады. Тазалау аяқталғаннан кейін қыздырығышты қалыпты жұмыс күйіне қайтарыңыз. Ұсынылатын бөлме температурасы мен ылғалдылығы:
а) конвектор жұмысы үшін: –5-тен +30 °С-қа дейін, ылғалдылық 40-тан 90%-ға дейін;
б) конвекторды сақтау үшін: –0-дан +80 °С-қа дейін, ылғалдылық 40-тан 90% дейін.

Ақауларды іздеу

Дұрыстықтың белгісі	Ақаулықтың себебі	Ақаулықты жою әрекеттері
Жылу жоқ	1) электр қуаты жоқ, 2) конвектор куту режимінде, 3) бөлмедегі нақты температура термостат параметрінен асып түседі	1) сөнімді байланыс орнаттыңыз, 2) конвекторды жұмыс режиміне қойыңыз. 3) конвектордың температуралық режимін реттеңіз.
Алғаш қосылған кезде күйген шаңның иісі	Ақау емес	Конвектор бірнеше минут жұмыс істегеннен кейін иіс жоғалады

Егер барлық ақауларды жоюға тырысқаннан кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе сауда өкіліне хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Параметрлер / Модель	ECH/AS2-1000 MR	ECH/AS2-1500 MR	ECH/AS2-2000 MR
Мощность обогрева, Вт	500/1000	750/1500	1000/2000
Номиналды қуат I, кВт	0,5/1	0,75/1,5	1/2
Қуат кернеуі ~В/Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номиналды ток, А	4,3	6,5	8,7
Қорғаныс дәрежесі	IP 24	IP 24	IP 24
Электрден қорғау классы	I класс	I класс	I класс
Жылыту ауданы, м ² *	до 15	до 20	до 25
Аспабыныңөлшемдері(ЕхБхТ), мм	480x413x139	640x413x139	800x413x139
Каптамасыныңөлшемдері(ЕхБхТ), мм	528x445x150	688x445x150	848x445x150
Таза салмағы, кг	3,12	4,16	5,2
Жалпы салмағы кг	4,07	5,43	6,63

* Өндіруші өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Жинақтау

- Жылытқыш (конвектор) - 1 шт.
- Қабырғаға бекіту кронштейні - 1 шт.
- Пластиковые полуоборотные крепления - 2 шт.
- Комплект шассис с колесиками - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон в инструкции.



В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели. Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

Кәдеге жарату

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылымы кәдеге жарату қажет. Құрылымы кәдеге жарату бойынша толық ақпаратты Сіз жергілікті өкімет органының өкілінен ала аласыз

Пайдалану мерзімі

Құрылымы пайдалану мерзімі 10 жылды құрайды.

Кепілдік

3 жылдық кепілдік. Аспапқа кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелерге сәйкес жүргізіледі.

Дайындалған күні

Дайындалған күні аспаптың корпусындағы стикермен көрсетілген, сондай-ақ Code-128-де шифрланған. Дайындалған күні келесідей анықталады

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

өндіріс айы мен жылы

Өнімді сертификаттау

Тауар Кеден одағының аумағында сертификатталған. Тауар мына талаптарға сәйкес келеді:
КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».
Өндіруші: «Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. Импорттаушы: «HEVECO Construction» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісбауданы, Жангелдин ксі, 341А үй. Дайындаушы аспаптың құрылымын өзіне қалдырады. Қытайда жасалған.

Нұсқаулықтың мәтінінде және цифрлық белгіленулерінде техникалық қателіктер мен жаңылыс жазулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортименттің өзгерістері алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Электрлюкс – АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі. Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).



2024/1

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды. Сізді жоғары сапалы техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушының алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкел соқпайды.

Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыға сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырған монтаж жасау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды қажет ететін болса). Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады. Кепілдік талонын толтыру Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және Сатушының мөртабаны бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабаны және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны болуы тиіс.

Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаж жасау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауына (қосылуына) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді. Кепілдіктің қолданылу ауқымы Аспаптың кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа көз келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді. Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін ауыстыру уәкілетті сервистік орталық мамандарымен сервистік орталықта немесе тікелей Сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың Тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдан жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөре-лерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шеткарларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолдануға бұйымнан алынатын мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушылардың кепілдік мерзімі жөндеуден бұйымды Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушылардың соңғысына сәтқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ: бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру); бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында; жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар. ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІГІ ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСİNДЕ БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ: бұйымды оның тікелей мақсатына, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ

Electrolux

Улті:.....

Сериялық нөмірі:.....

Сатып алу күні:.....

Сатушының мөртабаны:.....

Пайдалануға іске қосу күні:.....

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мөртабаны:.....

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ

Electrolux

Улті:.....

Сериялық нөмірі:.....

Сатып алу күні:.....

Сатушының мөртабаны:.....

Пайдалануға іске қосу күні:.....

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мөртабаны:.....